



Caratteristiche

Una gamma completa di **prodotti specifici e professionali** per la cura e la pulizia degli elettrodomestici Bosch, Siemens, Neff e Gaggenau. Efficaci quanto delicati, i prodotti Cleaning&Care sono testati e raccomandati dai produttori per garantire **prestazioni ottimali e durature e minori consumi**.

- ✓ la miglior cura e manutenzione
- ✓ alta efficienza e minori consumi
- ✓ prodotti testati e raccomandati
- ✓ detergenti potenti e delicati

Avere una casa dotata di elettrodomestici innovativi e performanti è gratificante, così come **vederli durare a lungo** mantenendo sempre le massime prestazioni.

Cleaning&Care

Tutti i prodotti C&C sono acquistabili presso i Centri Assistenza Autorizzati dei marchi:



Lavaggio



DETERGENTE LAVASTOVIGLIE

Detergente liquido.

Per una regolare cura della lavastoviglie, rimuove rapidamente i depositi di grasso e calcare, igienizzando e prevenendo i cattivi odori.

Flacone da 250 ml
Cod. 00312361 - 00312362 (4 pz.)

Utilizzo

A vuoto, senza stoviglie e detersivo.
1 flacone ogni 2 mesi ca.



DETERGENTE LAVATRICE

Detergente in polvere.

Per una regolare pulizia della lavatrice, rimuove i residui di detersivo e grasso, igienizzando e prevenendo i cattivi odori.

Confezione da 200 g
Cod. 00311925 - 00312518 (4 pz.)

Utilizzo

A vuoto, senza detersivo.
1 confezione ogni 3 mesi ca.



SGRASSANTE TUBAZIONI LAVASTOVIGLIE

Detergente in polvere.

Rimuove i depositi di grasso e cibo dalle tubazioni e dalle pompe, igienizzando completamente la lavastoviglie.

4 buste monodose da 45 g
Cod. 00312477 - 00312485 (3 pz.)

Utilizzo

A vuoto, senza stoviglie e detersivo.
1 busta ogni 2 mesi ca.



DETERGENTE ASCIUGATRICE

Detergente liquido.

Rimuove i residui e la lanugine, eliminando i cattivi odori e igienizzando completamente l'asciugatrice.

- Formula per gli apparecchi senza programma di trattamento integrato (CP1/CP2).
4 bottiglie da 125 ml - Cod. 00312111
- Formula per gli apparecchi con programma di trattamento integrato (CP1/CP2).
4 bottiglie da 125 ml - Cod. 00312474



DECALCIFICANTE TUBAZIONI LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE

Decalcificante in polvere.

Rimuove efficacemente i depositi di calcare dalle tubazioni e dalle pompe, allungando la vita dell'elettrodomestico.

Confezione da 250 g
Cod. 00312524 - 00312331 (4 pz.)

Utilizzo

A vuoto, senza stoviglie e detersivo.
1 confezione ogni 3/6 mesi ca.
Packaging in materiale 100% riciclabile.





Cottura



DETERGENTE VETROCERAMICA & ACCIAIO INOX

Detergente liquido per la pulizia dei piani cottura.

Mantiene il piano cottura pulito e lascia una finitura protettiva e brillante.

Flacone da 250 ml - Cod. 00311896

Utilizzo: Non utilizzare spugne metalliche o abrasive. Non adatto per la pulizia di piani a induzione opachi, superfici smaltate e pannelli di comando in acciaio inox.

Composizione: No microplastiche. Facilmente biodegradabile. Flacone in materiale riciclato.



KIT PULIZIA VETROCERAMICA & ACCIAIO INOX

Per la pulizia dei piani cottura.

Kit composto da un flacone di detergente liquido con finitura protettiva, un raschietto a lama per la rimozione di residui di grasso bruciato senza danneggiare la superficie e un panno detergente per mantenere la superficie pulita e brillante.

Flacone da 250 ml + raschietto a lama + panno detergente - Cod. 00311900

Utilizzo: Non utilizzare spugne metalliche o abrasive. Non adatto per la pulizia di piani a induzione opachi, superfici smaltate e pannelli di comando in acciaio inox.

Composizione: No microplastiche. Facilmente biodegradabile. Flacone in materiale riciclato.



SGRASSATORE PER ELETTRODOMESTICI

Concentrato. Per la pulizia professionale e la rimozione di grasso persistente da cappe aspiranti, piastrelle, vetri, piani cottura, forni a microonde e superfici in acciaio inox.

Flacone spray da 500 ml - Cod. 00312207

Utilizzo: Non usare su metalli, materiali pregiati o delicati. Non usare spugne abrasive o lana d'acciaio. Non adatto per la pulizia di pannelli di comando in acciaio inox.

Composizione: No microplastiche. Formula rispettosa dell'ambiente. Biodegradabile. Flacone in materiale riciclato.



LIQUIDO DECALCIFICANTE

Per la pulizia di forni a vapore.

Rimuove grasso, amido e residui di cibo.

- Formula concentrata per rimozione rapida e ed efficace del calcare. Flacone da 500 ml. - Cod. 00312521
- Formula con bassa concentrazione di acido per una decalcificazione delicata ed efficace. Flacone da 250 ml. Cod. 00312010 - 00312013 (4 pz.)



Utilizzo: Ogni 1-2 mesi

Composizione: Facilmente biodegradabile. Formula rispettosa dell'ambiente.

GEL PULIZIA FORNO

Con applicatore per la pulizia intensiva.

Per la rimozione di depositi e sporco incrostato da forni, forni a vapore e con funzione microonde, pirolitici, piani Teppan Yaki, piani cottura a gas, vassoi, griglie, teglie e superfici in smalto o acciaio inox.

Tubo da 200 ml - Cod. 00312324

Utilizzo: Non utilizzare spugne metalliche o abrasive. Non adatto per la pulizia di pannelli di comando in acciaio inox.

Composizione: No microplastiche. Formula dagli odori delicati.





Frigorifero



DETERGENTE FRIGORIFERO

Spray per la pulizia interna ed esterna del frigorifero e di tutte le superfici.

Garantisce un ambiente sicuro per la conservazione degli alimenti e pulisce efficacemente tutte le superfici. Elimina sporco e batteri, riducendo gli odori sgradevoli e donando piacevole freschezza.



Flacone da 500 ml
Cod. 00312489

Utilizzo: Consigliato ogni 2 settimane. Svuotare il frigo prima dell'utilizzo.

Eco: Facilmente biodegradabile. No microplastiche. Flacone in materiale riciclato.

SALVIETTE CURA ACCIAIO

Salviette imbevute di olio speciale per la cura delle superfici in acciaio inox.

Lucidano in maniera ottimale, eliminando le impronte e i segni e ritardandone la ricomparsa. Prevengono i depositi di sporco.



Confezione da 5 salviette monodose
Cod. 00312007

Utilizzo: Singolo utilizzo su superfici fredde.

Composizione: Oli speciali, inoffensivi per i prodotti alimentari.

PANNO PER SUPERFICI DELICATE

Panno in microfibra

Altamente assorbente che pulisce a fondo con o senza detersivi. Rimuove grasso e polvere, lasciando le superfici dure lucide, senza striature e senza pelucchi. Per smalto, vetro, acciaio inossidabile, legno, plastica, piastrelle e vernici.



40 x 40 cm
Cod. 00312289

Utilizzo: Per la pulizia della cucina e delle superfici dure all'interno della casa.

Ideale per persone con allergie o sensibilità chimica. **Eco:** Particolarmente sostenibile per la lunga riutilizzabilità e la pulizia senza prodotti chimici. Pkg in cartone 100% riciclato e riciclabile.

FRESH PROTECT – STARTER KIT

Per la conservazione di frutta e verdura.

Dotato di sacchetti filtro con cristalli assorbenti che assorbono l'etilene per mantenere frutta e verdura fresche più a lungo. Compatibilità universale con pratico supporto adesivo.



1 kit che include: contenitore porta-filtri, 2 sacchetti filtro, supporto adesivo per il fissaggio nel cassetto di frutta e verdura e timer che segnala quando sostituire i filtri.
Cod. 17007846

Utilizzo: Si consiglia di sostituire i sacchetti filtro ogni 6 mesi o prima, se segnalato dal timer (cod. ricarica 17007000).

Composizione: Idoneo al contatto alimentare.

FRESH PROTECT – STARTER KIT

Per la conservazione di frutta e verdura.

Dotato di sacchetti filtro con cristalli assorbenti che catturano l'etilene, prolungando la freschezza di frutta e verdura. Per frigoriferi con predisposizione specifica e controllo del livello residuo di assorbimento (es.: mod. Gaggenau RVY497190).



1 kit che include: porta-filtri e 2 sacchetti filtro.
Cod. 17006999

Utilizzo: Si consiglia di sostituire i sacchetti filtro ogni 6 mesi o prima, se segnalato dal timer (cod. ricarica 17007000)

Composizione: Idoneo al contatto alimentare.

FRESH PROTECT – REFILL KIT

Per la conservazione di frutta e verdura. Ricarica per l'accessorio Fresh Protect Starter Kit (codici 17007846 e 17006999).



1 kit che include: 2 sacchetti filtro, 2 strisce adesive per il fissaggio nel cassetto di frutta e verdura e timer che segnala quando sostituire i filtri.
Cod. 17007000

Utilizzo: Si consiglia di sostituire i sacchetti filtro ogni 6 mesi o prima, se segnalato dal timer.

Composizione: Idoneo al contatto alimentare.

Cleaning&Care

Per superfici inox sempre splendenti

Acciaio Inox



OLIO CURA ACCIAIO

Olio speciale per la cura delle superfici in acciaio inox.

Lucida in maniera ottimale, eliminando le impronte e i segni e ritardandone la ricomparsa. Previene i depositi di sporco.

Flacone da 100 ml
Cod. 00311945

Utilizzo: Non utilizzare su prodotti anti-impronta.

Composizione: No microplastiche.



DETERGENTE PULIZIA ACCIAIO

Detergente in polvere per la pulizia di superfici in acciaio inox.

Rimuove efficacemente sporcizia, segni e impronte dalle superfici in acciaio.

Confezione da 100 gr - Carbonato di calcio
Cod. 00311946

Utilizzo: Non utilizzare su apparecchi con rivestimento anti-impronta e pellicola.

Composizione: 100% materie prime minerali. No microplastiche.



KIT PULIZIA ACCIAIO

Per la cura e la pulizia delle superfici in acciaio inox.

Kit completo composto da un flacone di polvere da 100 gr e 5 salviette in morbido tessuto imbevute di olio.

1 flacone da 100 gr + 5 salviette monouso
Cod. 00311964



SALVIETTE CURA ACCIAIO

Salviette imbevute di olio speciale per la cura delle superfici in acciaio inox.

Lucidano in maniera ottimale, eliminando le impronte e i segni e ritardandone la ricomparsa. Prevengono i depositi di sporco.

Confezione da 5 salviette monodose
Cod. 00312007

Utilizzo: Singolo utilizzo su superfici fredde.

Composizione: Oli speciali, inoffensivi per i prodotti alimentari.



PANNI IN MICROFIBRA | E-CLOTH

Verde - 32 x 32 cm | Blu - 50 x 40 cm

Panni altamente assorbenti che rimuovono ogni tipo di sporco con o senza detersivi. Utilizzabili umidi o asciutti, puliscono, asciugano e lucidano in modo sicuro ed efficace. Consigliati per la cura di superfici in acciaio inox, piani in vetro e ceramica.

Set da 2 panni
Cod. 00312327

Il panno verde, se asciutto, è ideale per spolverare; se bagnato, è perfetto per pulire grasso e sporco dalle superfici in acciaio inox e granito (include spugna abrasiva in un angolo per lo sporco ostinato). Il panno blu è indicato per lucidare (post pulizia) o pulire le superfici in vetro e ceramica.

Utilizzo: Lavabili in lavatrice e riutilizzabili fino a 300 volte.

Composizione: No microplastiche. Particolarmente sostenibili per la lunga riutilizzabilità e la pulizia senza prodotti chimici. Ideali per persone con allergie o sensibilità chimica.

Cleaning & Care

Per un caffè dal gusto intramontabile

Macchine da Caffè



COMPRESSE DETERGENTI

Ideali per la rimozione di sporco e ostruzioni da filtri o portafiltri.

Migliorano le prestazioni della macchina, allungandone la durata. Applicazione particolarmente delicata grazie alla speciale formulazione e al tempo di dissoluzione ottimale.

10 compresse monodose da 2,2 g
Cod. 00312502 - 00312503 (2 pz.)
Cod. 00312434 Bosch
Cod. 00312559 Siemens

Utilizzo: Dopo ca. 250 tazze o ogni 2 settimane. Eseguire la pulizia facendo riferimento alle istruzioni della macchina.



COMPRESSE DECALCIFICANTI

Ideali per la rimozione efficace di residui di calcare. Allungano la durata della macchina, mantenendone la qualità e la funzionalità e prevenendo la formazione di incrostazioni nel tempo.

Cod. 00312574: 6 compresse da 18 g
Cod. 00312530: 3 compresse da 36 g
Cod. 00312454: 12 compresse da 18 g
Cod. 00312093: Bosch 10 compresse
Cod. 00312560: Siemens 3 compresse da 36 g
Cod. 00312561: Siemens 9 compresse da 36 g

Utilizzo: Dopo ca. 250 tazze o ogni 2 settimane. Non utilizzare con macchine zincate e smaltate. Eseguire la pulizia facendo riferimento alle istruzioni della macchina.



LIQUIDO DECALCIFICANTE

Per la pulizia delle macchine da caffè automatiche.

Rimuove grasso, amido e residui di cibo.

- Formula concentrata per rimozione rapida e ed efficace del calcare.
Fiacone da 500 ml. - Cod. 00312521
- Formula con bassa concentrazione di acido per una decalcificazione delicata ed efficace.
Fiacone da 250 ml.
Cod. 00312010 - 00312013 (4 pz.)

Utilizzo: Ogni 1-2 mesi

Eco: Facilmente biodegradabile.
Composizione rispettosa dell'ambiente.



SET DI CURA

Per la pulizia e la decalcificazione di macchine da caffè automatiche.

Rimuove il grasso e i residui di caffè in modo potente, rapido e affidabile.

10 pastiglie monodose da 2,2 g
4 flaconi monodose da 250 ml
Cod. 00312015

10 pastiglie monodose da 2,2 g
3 compresse per la decalcificazione
1 filtro acqua BRITA Intenza
1 spazzola per la pulizia del tubo del latte

Cod. 00312447 Bosch
Cod. 00312564 Siemens

Utilizzo: Ogni 1-2 mesi.
Nuova formula biodegradabile.



Aspirazione



Tipo P



Tipo K



Tipo G
XXL Plus



Tipo G
All Bosch



Tipo G
All Siemens



Tipo G All XXL
Pack Bosch



Tipo G All XXL
Pack Siemens

SACCHETTI ASPIRAPOLVERE

Confezione di sacchetti in materiale sintetico.

Massimizzano la capacità pulente dell'aspirapolvere, garantendo le migliori performance di pulizia.

Sacchetti auto-sigillanti, per un cambio semplice e igienico; materiale estremamente resistente.

- **Tipo P:** Cod. 00468264 (4 pz + microfiltro)
- **Tipo K:** Cod. 00468265 (4 pz + microfiltro)
- **Tipo G XXL Plus:** Cod. 00577549 (5 pz + microfiltro)
- **Tipo G All Bosch:** Cod. 17003048 (4 pz)
- **Tipo G All Siemens:** Cod. 17003049 (4 pz)
- **Tipo G All XXL Pack Bosch:** Cod. 17002095 (16 pz)
- **Tipo G All XXL Pack Siemens:** Cod. 17002855 (16 pz)

LIQUIDO DECALCIFICANTE

Per la decalcificazione di robot da incasso.

Formula concentrata per una rimozione rapida ed efficace dei depositi di calcare, che contribuisce a prolungare la durata dell'elettrodomestico e della stazione base autopulente e a mantenere prestazioni di pulizia ottimali.



Flacone da 500 ml.
Cod. 00312521

Utilizzo: Ogni 2 mesi

Composizione: Facilmente biodegradabile.

Formula rispettosa dell'ambiente.

BIONIC FILTER

Filtro AirFresh.

Neutralizza gli odori e pulisce in modo efficace l'aria in uscita dall'aspirapolvere. Sostituisce anche il filtro di protezione del motore.



1 pz
Cod. 00576474

Utilizzo: da sostituire ogni 12 mesi circa, a seconda dell'uso.

DETERGENTE PER PAVIMENTI

Per una pulizia senza aloni.

Rimuove efficacemente sporco, impronte e residui appiccicosi, lasciando le superfici perfettamente brillanti. Compatibile con robot aspirapolvere Bosch e aspirapolvere Unlimited 7 Aqua.



Flacone da 1000 ml
Cod. 00312583

Utilizzo: diluire 5 ml di prodotto per 1000 ml di acqua (rapporto di diluizione: 1:200).

Composizione: Formula delicata a bassa formazione di schiuma.

Specifici Gaggenau



CARTUCCE DI PULIZIA

Per forni combinati a vapore con allacciamento diretto alla rete idrica e sistema di pulizia.

Per una pulizia automatica. Rimuovono lo sporco più ostinato.

Confezione da 4 pz.
cod. 17008338

Utilizzo: 1 cartuccia per ciascun ciclo di pulizia da effettuare ogni 3 mesi.



CARTUCCE DECALCIFICANTI

Per forni a vapore con allacciamento diretto alla rete idrica e sistema di pulizia.

Per la decalcificazione automatica di forni puliti ma con presenza di calcare.

Confezione da 4 pz.
cod. 00312430

Utilizzo: Quando indicato sul display dell'apparecchio.



CARTUCCIA DI PULIZIA

Per macchine da caffè completamente automatiche con funzione di pulizia automatica.

Per una pulizia profonda del sistema interno che contribuisce a prolungare la durata dell'apparecchio. Rimuove efficacemente residui di oli e depositi di caffè.

Confezione da 1 pz.
Cod. 00312566

Utilizzo: a seconda dell'utilizzo e della durezza dell'acqua, la durata può arrivare fino a 9 mesi.



CARTUCCIA DECALCIFICANTE

Per macchine da caffè completamente automatiche con funzione di pulizia automatica.

Per una rimozione completa ed efficace del calcare, che contribuisce a prolungare la durata dell'apparecchio.

Confezione da 1 pz.
Cod. 00312567

Utilizzo: a seconda dell'utilizzo e della durezza dell'acqua, la durata può arrivare fino a 9 mesi.



COMPRESSE DECALCIFICANTI

Per forno a vapore.

Confezione da 4 pz.
cod. 00312528

Utilizzo: Eseguire la decalcificazione facendo riferimento alle istruzioni. Non collocare le pastiglie nel vano cottura. Utilizzare solo pastiglie originali.





Servizio Assistenza Elettrodomestici



Visita il sito internet e registra il tuo prodotto:



www.bosch-home.com/it
www.siemens-home.bsh-group.com/it
www.neff-home.com/it
www.gaggenau.com/it

Chiama il Servizio Clienti:



Bosch 02 412 678 100
Siemens 02 412 678 200
Neff 02 412 678 300
Gaggenau 02 412 678 400

Contatta il Servizio Clienti:



Bosch info.it@bosch-home.com
Siemens info.it@siemens-home.bsh-group.com
Neff info.it@neff-home.com
Gaggenau info.it@gaggenau.com

Tutti i diritti sono riservati. Realizzato in Italia nel 2026.

Copyright 2025 di BSH Elettrodomestici S.p.A. con sede legale in via M. Colonna, 35 - 20149 Milano.

Iscrizione al Registro Imprese di Milano al nr. 10433150157.